Originale		Sostituto	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		SHIFT + 1	Shift + 1
TV		SHIFT + 2	Shift + 2
DVD Recorder		SHIFT + 3	Shift + 3
BD/DVD Player / Analog 8CH		SHIFT + 4	Shift + 4
Cable / Sat		SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
≥10	>10	GUIDE	Guide
DIRECT TUNING	Direct Tuning	OK	Ok
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH+		Up
CH	CH-		Down
CH	CH-	CH	Ch -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
	Tune-		Left
	<< PORT		<<
	Tune+		Right
	>> PORT		>>
STOP	Stop PORT		Stop
PAUSE	Pause PORT		Pause
PLAY	Play PORT	PLAY MODE	Play

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
I << PORT	I <<		
>>I PORT	>>I		
One Touch Play	Smart		
Surround Off	Shift + Red		
PL IIx	Red		
NEO:6	Green		
SFC Music	Yellow		
SFC Movie	Blue		
Test / Auto	Text		
Sound Menu	Dual		
Display	Info		
Option Port /	Options		
TV Vol +	Shift + Vol +		
TV Vol -	Shift + Vol -		
TV/Video	TV/R		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Input Selector	TIMER AV	AV
	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
	DVD Power	SHIFT +	Shift + Power
	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
	<<		<<
	>>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	I<<		I<<
	>>I		>>I
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
TOP MENU / DIRECT NAVIGATOR	Top Menu / Direct Navigator	DISC NAV LIST	List

Originale	Sostituto
Functions DVD Recorder	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Functions DVD Player	TOP MENU MENU Menu
Up	Up
Left	Left
OK	OK Ok
Right	Right
Down	Down
SUB MENU Sub Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu
RETURN Return	RETURN BACK Back
SURROUND OFF Surround Off	SHIFT + A Shift + Red
PLIIx PL IIx	A Red
NEO:6 NEO: 6	B Green
MUSIC SFC Music	C Yellow
MOVIE SFC Movie	D Blue
AUTO TEST Test / Auto	REPEAT TEXT Text
SOUND MENU Sound Menu	SOUND DUAL Dual
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info

Originale	Sostituto
OPTION PORT Option Port /	SETTINGS OPT Options
+ VOL TV Vol +	SHIFT + + CH Shift + Ch +
VOL - TV Vol -	SHIFT + CH - Shift + Ch -
TV/VIDEO TV/Video	SEARCH TV/R TV/R

Originale		Sostituto	
	Power		Power
INPUT SELECTOR	Input Selector	TIMER AV	AV
FM/AM	FM/AM	SHIFT + 1	Shift + 1
AV SYSTEM	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
TV	TV	SHIFT + 2	Shift + 2
RECORDER DVD	DVD Recorder	SHIFT + 3	Shift + 3
PLAYER BD/DVD	BD/DVD Player / Analog 8CH	SHIFT + 4	Shift + 4
CABLE SAT	Cable / Sat	SHIFT + 5	Shift + 5
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
≥10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DRIVE SELECT	Drive Select	APP MEDIA	Media
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart
FUNCTIONS	Functions	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
SUB MENU S	Sub Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SURROUND OFF — Surround Off	SHIFT + A — Shift + Red		
PLIIx — PL IIx	A — Red		
NEO:6 — NEO:6	B — Green		
MUSIC — SFC Music	C — Yellow		
MOVIE — SFC Movie	D — Blue		
AUTO TEST — Test / Auto	REPEAT TEXT — Text		
SOUND MENU — Sound Menu	SOUND DUAL — Dual		
DISPLAY — Display	DISPLAY INFO — Info		
OPTION PORT — Option Port /	SETTINGS OPT — Options		
VOL + — TV Vol +	SHIFT + CH + — Shift + Ch +		
VOL − — TV Vol -	SHIFT + CH − — Shift + Ch -		
TV/VIDEO — TV/Video	SEARCH TV/R — TV/R		

Originale		Sostituto	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		SHIFT + 1	Shift + 1
Power		SHIFT + Power	Shift + Power
TV		SHIFT + 2	Shift + 2
DVD Recorder		SHIFT + 3	Shift + 3
BD/DVD Player / Analog 8CH		SHIFT + 4	Shift + 4
Cable / Sat		SHIFT + 5	Shift + 5
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Originale		Sostituto	
0		0	
CH+		Ch +	
CH-		Ch -	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Muting		Mute	
Drive Select		Media	
One Touch Play		Smart	
Surround Off		SHIFT + A	Shift + Red
PL IIx		Red	
NEO:6		Green	
SFC Music		Yellow	
SFC Movie		Blue	
Test / Auto		Text	
Sound Menu		Dual	
Display		Info	
Option Port / Setup		Options	

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
VOL + TV Vol +	SHIFT + CH Shift + Ch +		
VOL - TV Vol -	SHIFT + CH Shift + Ch -		
TV/VIDEO TV/ Video	SEARCH TV/R TV/ R		