Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
PWR On/Off		Power	CH/Page-	CH –	Ch -
Mute	MUTE	Mute	1. ?	1	1
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	2abc	2	2
TV	SEARCH TV/R	TV/R	3def	3	3
Video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	4ghi	4	4
Text	REPEAT TEXT	Text	5jkl	5	5
TV/SAT	TIMER AV	AV	6mno	6	6
Menu	TOP MENU MENU	Menu	7pqrm	7	7
Menu Up		Up	8tuv	8	8
Display	DISPLAY INFO	Info	9wxyz	9	9
Menu Left		Left	0/10	0	0
OK Enter	OK	Ok	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
Menu Right		Right	Clear	CLEAR EXIT	Exit
Menu Down		Down			
Volume+	+ VOL	Vol +			
CH/Page+	+ CH	Ch +			
Volume-	VOL –	Vol -			

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Audio Off	Mute	Menu Right	Right
Slow Down	Ch -	Return	Back
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Pause	Pause	Progr.	Shift + Sleep
Stop	Stop	Volume+	Vol +
Subt.	Subt	Next	>>I
Auto/Track	Sleep	Volume-	Vol -
Rep/A-B	Shift + Text	Top Menu	D. Menu
Title	List	Prev.	I<<
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	AV	Search	TV/R
Menu	Menu	Clear/00:00	Exit
Menu Up	Up	Open/Close	Eject
Display	Info	3	3
Menu Left	Left	4	4

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto
Setup	SETTINGS OPT	Options		
5	5	5		
6	6	6		
7	7	7		
8	8	8		
9	9	9		
F.Forward	»	>>		
Rewind	«	<<		
Record	REC MODE ●	Rec		
Audio	SOUND DUAL	Dual		
+10	-/-- GUIDE	Guide		
Random	ECO 3D	3D		
Angle	PICTURE FORMAT	Format		
0	0	0		
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch		

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
PWR On/Off		Power	2abc	2	2
Mute	MUTE	Mute	3def	3	3
TV	SEARCH TV/R	TV/R	4ghi	4	4
Video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu	5jkl	5	5
Menu	TOP MENU MENU	Menu	6mno	6	6
Menu Up		Up	7pqrm	7	7
Menu Left		Left	8tuv	8	8
OK Enter	OK	Ok	9wxyz	9	9
Menu Right		Right	Guide Pilote	GUIDE	Guide
Exit	CLEAR EXIT	Exit	0/10	0	0
Menu Down		Down	FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch
Volume+	+ VOL	Vol +	Red	A	Red
CH/Page+	+ CH	Ch +	Green	B	Green
Volume-	VOL −	Vol -	Yellow	C	Yellow
Audio	SOUND DUAL	Dual	Blue	D	Blue
CH/Page-	CH −	Ch -	Store	DISC NAV LIST	List
1. ?	1	1			

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Progr.	Shift + Sleep
Audio Off	Mute	Next	>>I
Slow Down	Ch -	Menu Right	Right
Pause	Pause	Prev.	I<<
Stop	Stop	Return	Back
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Title	List	Volume+	Vol +
Subt.	Subt	Volume-	Vol -
Auto/Track	Sleep	1	1
Rep/A-B	Shift + Text	2	2
Repeat/1/All	Text	3	3
Zoom	Shift + Eject	Top Menu	D. Menu
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	Ok	Open/Close	Eject

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
Setup	SETTINGS OPT	Options	C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
Search	SEARCH TV/R	TV/R			
Audio	SOUND DUAL	Dual			
Mark	HOME SMART	Smart			
Record	REC MODE ●	Rec			
NTSC/PAL	PICTURE FORMAT	Format			
F.Forward	≫	>>			
Play	PLAY MODE ▶	Play			
3D	ECO 3D	3D			
Clear/00:00	CLEAR EXIT	Exit			
Rewind	≪	<<			
8	8	8			
Angle	TIMER AV	AV			
9	9	9			
Random	APP MEDIA	Media			
+10	-/-- GUIDE	Guide			
0	0	0			