Originale		Sostituto	
DVD	View DVD	HOME SMART	Smart
VCR	View VCR	APP MEDIA	Media
TV/VCR	TV / VCR	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT SEL	Input SEL.	TIMER AV	AV
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
F.ADV/STEP	F.ADV / Step	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I<<		I<<
REC	Rec	REC MODE	Rec
SPEED	Speed	PROG SLEEP	Sleep
	>>I		>>I
	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PLAY	Pause		Pause
	>>		>>
TRK	TRK +	+ VOL	Vol +
TRK	TRK -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PROG	Prog +	+ CH	Ch +
PROG	Prog -	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
RETURN — Return	RETURN BACK — Back		
Up	Up		
Right	Right		
Down	Down		
Left	Left		
OK — OK	OK — Ok		
DISC MENU — Disc Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu		
CLEAR — Clear	CLEAR EXIT — Exit		
ZOOM — Zoom	SHIFT + ZOOM — Shift + Eject		
EZ VIEW — EZ View	SETTINGS OPT — Options		
SUBTITLE — Subtitle	AD SUBT — Subt		
ANGLE IPC — Angle / IPC	PICTURE FORMAT — Format		
MODE REPEAT — Mode / Repeat	REPEAT TEXT — Text		
MARK SEARCH — Mark / Search	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R		