Originale		Sostituto	
	Power		Power
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
SHUFFLE	Shuffle	GUIDE	Guide
TAPE A/R	Tape A/R	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TITLE >I	Title >I	>>I	>>I
I< TITLE	I< Title	I<<	I<<
	Stop		Stop
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
ALBUM >>	Album >>	>>	>>
<< ALBUM	<< Album	<<	<<
CLOCK	Clock	HOME SMART	Smart
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SEARCH TV/R	TV/R

Originale		Sostituto	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
NATURAL	Natural	RETURN BACK	Back
REC	Rec	REC MODE	Rec
DIM	DIM	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SNOOZE	Snooze	CLEAR EXIT	Exit
BASS +	Bass+		Right
BASS −	Bass-		Left
TREBLE +	Treble+	+ CH	Ch +
TREBLE −	Treble-	CH −	Ch -
INC SURR.	Inc Surr.	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Repeat		Text
	Program		Sleep
	Tape A/R		Pre Ch
	Display		Info
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Title >I		>>I
	I< Title		I<<
	Stop		Stop
	Play/Pause		Play
	Album >>		>>
	<< Album		<<

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
TAPE A/R	Tape A/R	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
TITLE >I	Title >I	>>I	>>I
I< TITLE	I< Title	I<<	I<<
	Stop		Stop
	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
ALBUM >>	Album >>	>>	>>
<< ALBUM	<< Album	<<	<<

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Repeat		Text
	Program		Sleep
	Shuffle		Guide
	Tape A/R		Pre Ch
	Display		Info
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Title >I		>>I
	I< Title		I<<
	Stop		Stop
	Play/Pause		Play
	Album >>		>>
	<< Album		<<

Originale	Sostituto