Mandis shop

# Panasonic N2QAYB000305

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ⏻/I | Power | ⏻ | Power |
| AUTO SETUP | Auto Setup | Auto | Auto |
| COMPUTER | Computer | Video / Comp | Comp / Video |
| | Enter | Enter | Enter |
| NETWORK | Network | Source | Source |
| VIDEO | Video | Shift + Video / Comp | Shift + Comp / Video |
| PAGE ▲ | Page Up | Shift + Page ▲ / Vol + | Shift + Vol + / Page + |
| PAGE ▼ | Page Down | Shift + Page ▼ / Vol - | Shift + Vol - / Page - |
| MENU | Menu | Menu | Menu |
| RETURN | Return | Shift + Menu | Shift + Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| FREEZE | Freeze | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| DEFAULT | Default | Focus / Volt | Volt / Focus |
| COMPUTER SEARCH | Computer Search | Invert / 3D | 3D / Invert |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| AV MUTE | AV Mute | Mute / Blank | Blank / Mute |
| INDEX-WINDOW | Index Window | Aspect / Eco | Eco / Aspect |
| MULTI-LIVE | Multi-Live | Info / Help | Help / Info |
| FUNCTION | Function | Mode | Mode |
| SIDE BY SIDE | Syde by Syde | Shift + | Shift + Up |
| DIGITAL ZOOM + | Digital Zoom+ | Play | + / Play |
| DIGITAL ZOOM - | Digital Zoom- | Stop | - / Stop |
| VOLUME + | Vol+ | Page ▲ / Vol | Vol + / Page + |
| VOLUME - | Vol- | Page ▼ / Vol | Vol - / Page - |

Mandis

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1064171-10775-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000305.html