Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
PR	Up		Up
PR	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
OK	Stop		Stop
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SSM	SSM	- / -- GUIDE	Guide
PSM	PSM	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TEXT	[≡]/Text	REPEAT TEXT	Text
*	*	HOME SMART	Smart
	Blue	D	Blue

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Yellow	Yellow		
Green	Green		
Red	Red		
[≡x]/Update	Subt		
[≡o]/Time	Eject		
[≡♦]/Size	Format		
[≡?]/Reveal	3D		
[≡+]/Hold	Back		
[≡i]/Index	Info		
[≡M]/Mode	Media		
[=]/Mix	D. Menu		