Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	CH+	Ch +
Red	Red	CH-	Ch -
Green	Green	Up	Up
Yellow	Yellow	Down	Down
Blue	Blue	Right	Right
Tv/Radio	TV/R	Left	Left
Zoom	Eject	OK	Ok
List	List	Vol +	Vol +
Help	Media	Vol -	Vol -
Audio	Dual	P+	>>I
EPG	Guide	P-	>>
Timer	AV	Recall	Back
Text	Text	FAV	Pre Ch
Exit	Exit	1	1
Menu	Menu	2	2
M/P	MP	3	3
Mute	Mute	4	4

Originale		Sostituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PAUSE	Pause	II	Pause

Originale	Sostituto