Mandis shop

DSB707

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	CH+	Ch +
Mute	Mute	CH-	Ch -
EPG	Guide	Vol +	Vol +
[. . .]	Subt	Vol +	Right
i	Info	Vol -	Vol -
1	1	Vol -	Left
2	2	OK/ Store	Ok
3	3	P+	Up
4	4	P-	Down
5	5	RCL	Options
6	6	Red/ Tv/ Radio	Red
7	7	Green/ FAV	Green
8	8	Yellow/ Audio?	Yellow
9	9	Blue/ SAT	Blue
0	0	White	Back
Menu	Menu		
Exit	Exit		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/10479-2804-telecomandi-sostituzione-per-DSB707.html