Originale		Sostituto	
	Power		Power
ENERGY SAVING	Eco/Energy	ECO 3D	3D
INPUT	Input	TIMER AV	AV
AV MODE	AV Mode	ZOOM	Eject
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Q.VIEW	Q.View	HOME SMART	Smart
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originale		Sostituto	
MARK FAV	FAV/Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
^	Up	▲	Up
v	Down	▼	Down
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left

Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
FREEZE	Pause/Freeze		Pause
	<<		<<
	>>		>>
SIMPLINK	Simplink	APP MEDIA	Media

Originale	Sostituto