Mandis shop

CT01

Originale	Sostituto
Power	Power
Reset	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Mute	Mute / Dimmer
Shift	Smart / List
Interval	Display / Media
Clock	Fav / Marker / PC
Up	Up

Originale	Sostituto
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Edit	Back / Return
F1	Sound / Title
F2	Audio / Lang I/II
F3	Subtitle / EQ
F4	Eject / Surround
F5	Picture / Format
F6	Zoom / Size
F7	Sleep / Timer
F8	TV/Radio /
F9	D.Menu / Top
F10	Setup / OPT /
F11	Text / Goto

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Tma-Dg6/1685-594-telecomando-sostituzione-per-Tma-Dg6-CS.htm