Originale	Sostituto
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
(/]	Fav / Marker / PC
=	Smart / List
☼	Menu / Home
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Search	AV / Input / RDS
Top Pics	Display / Media
Sources	TV/Radio /
Windows	D.Menu / Top
TV/Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
Home	Shift + Menu /
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Netflix	Shift + Red / Netflix /
CH+	CH+ / Page+

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		