| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | . | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | You Tube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| | Internet | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | Vol- | VOL – | Vol- |
| | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| | ☼ | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right/Zoom+ | | Right |
| | Left/Zoom- | | Left |
| | OK | OK | OK |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| | = | GOTO TEXT | Text / Goto |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CH LIST | CH.List | LIST SMART | Smart / List |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| CC | CC | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| I< | | PRESET- | I<< / Preset- |
| Stop | | HOLD | Stop / Hold |
| Play | | SLOW | Play / Slow |
| Pause | | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| >I | | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| << | | TUNE- | << / Tune- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MTS | MTS | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |