Mandis shop

EMAX002

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originale		Sostituto	
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

https://tutti-i-telecomandi.it/it/E-Max/1064969-93100-telecomando-di-sostituzione-per-E-Max-EMAX002.html