Mandis shop

VCR5100

Originale	Sostituto
Power	Power
Eject	Eject / Surround
Tv/VCR	TV/Radio /
i/Menu	Menu / Home
Up	Up
PR/TRK Up	CH+ / Page+
AV	AV / Input / RDS
Left	Left
OK/CLK/CNT	OK
Right	Right
Clear	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
PR/TRK Down	CH- / Page-
CM Skip	Back / Return
LP	Smart / List
Stop	Stop / Hold
P/Still	Pause / Step / Freeze

Originale	Sostituto
Rec/ITR	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
eZ Power Off	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
eZ Repeat	Green / APP / Repeat
7	7
8	8
9	9
0	0
Lock	Display / Media

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Silvercrest/1064987-82278-telecomando-di-sostituzione-per-Silvercrest-VCR5100.html