Originale		Sostituto	
	Power Receiver		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide / EPG / -/--
	ENT		Fav / Marker / PC
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	Up		Up
	Down		Down

Originale		Sostituto	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	Display		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	Setup		Setup / OPT /
	Option		+ Shift + Setup / OPT / Tools
	Top Menu		D.Menu / Top
	Pop-Up Menu		Menu / Home
	Sleep		Sleep / Timer
	BD/DVD Scene		Red / Netflix / Search
	TV Scene		Green / APP / Repeat
	NET Scene		Yellow / YouTube / Repeat
	Radio Scene		Blue / Prime Video / Random
	Movie		Subtitle / EQ
	Music		Audio / Lang I/II

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Sur Decode	TV/Radio /	AV 3	Shift + 7
Straight	AV / Input / RDS	AV 5	Shift + 9
Direct	Picture / Format	AV 4	Shift + Fav / Marker / PC
Enhancer	Text / Goto	Audio	Sound / Title
Info	Info / Angle	AV 6	Shift + Guide / EPG / -/--
Memory	Rec / Rec Mode	*	Exit / Cancel / Clear
FM	Smart / List	V-AUX	Shift + 0
AM	Shift + Display / Media	NET	Shift + TV/Radio / Program
Preset Up	Shift + >>I / Preset+	USB	Shift + 8
Preset Down	Shift + I<< / Preset-	Power Source	Shift + Power
Tuner	Shift + 6	Mode	Zoom / Size
HDM 1	Shift + 1	Stop	Stop / Hold
HDM 2	Shift + 2	Pause	Pause / Step / Freeze
HDM 3	Shift + 3	Play	Play / Slow
HDM 4	Shift + 4	<<	<< / Tune-
AV 1	Shift + 5	>>	>> / Tune+
AV 2	Shift + AV / Input / RDS	Tuning Up	Shift + >> / Tune+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TUNING Tuning Down	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		