Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
USB	USB	CH PAGE	CH+ / Page+
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
	<<	TUNE-	<< / Tune-
VOL	Vol-	VOL	Vol-
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Play/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originale	Sostituto
Right	Right
Title	Sound / Title
Down	Down
OSD	Display / Media
Zoom	Zoom / Size
Angle	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II
Sub-T	Subtitle / EQ
Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Slow	Shift + Play /
L/R	Smart / List
Step	Shift + Pause / Step /
Return	Back / Return
Video	Shift + 4
Video	CH- / Page-
Default	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto