Mandis shop

355239-1010

Originale		Sostituto	
⏻	Power	⏻	Power
AUX	AUX	7	7
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
Vol+	Vol+	VOL +	Vol+
Vol-	Vol-	VOL −	Vol-
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP·FREEZE II	Pause / Step / Freeze
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originale	Sostituto

https://tutti-i-telecomandi.it/it/BOSE/1065201-91403-telecomando-di-sostituzione-per-BOSE-355239-1010.html