Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
DTV/VCR	DTV / VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
EXIT	Stop / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EXIT	Stop / Exit	HOLD	Stop / Hold
CH+/PREV	Up / CH+ / Pre		Up
CH+/PREV	Up / CH+ / Pre	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH+/PREV	Up / CH+ / Pre	PRESET-	I<< / Preset-
VOL -	Left / Vol -		Left
VOL -	Left / Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL +	Right / Vol +	VOL +	Vol +

Originale		Sostituto	
CH-/NEXT	Down / CH- / Nex		Down
CH-/NEXT	Down / CH- / Nex	PRESET+	>>I / Preset+
CH-/NEXT	Down / CH- / Nex	CH PAGE -	CH- / Page-
FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
ALBUM Red / Album	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
MUSIC Green / Music	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
MOVIE Yellow / Movie	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
MULTISCN Blue / Multisc	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		