Mandis shop

RC6003N

Originale		Sostituto	
	Power		Power
MAIN MENU	Main Menu	HOME MENU	Menu / Home
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
PROGRAMME	Programme	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MEM	MEM	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EXIT/STATUS	Exit/Status	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PROGRAMME / ADJUST	Programme	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROGRAMME	Programme	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
0/--	0/--	HDMI - SAT 0	0
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0000	0000	RETURN BACK	Back / Return
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
◁◁	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▷▷	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
○	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
□	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▯▯	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1065271-33669-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-RC6003N.html