Mandis shop

Toshiba CT-8558

Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LANG.	LANG.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[=]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
V +	Vol+	+ VOL	Vol+
V −	Vol-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P +	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[G=]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Back	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
FPlay	FPlay	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
YouTube	Youtube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
REC	Rec / Rec Mode		
Play/Pause	Play / Slow		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		