Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Lang		Audio / Lang I/II
	[=]..		Subtitle / EQ
	Mute		Mute / Dimmer
	Home		Shift + Menu /
	Smart		Smart / List
	Vol+		Vol+

Originale		Sostituto	
	Vol-		Vol-
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	[G]		Guide / EPG / -/--
	i		Info / Angle
	←		Back / Return
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu		Menu / Home
	Source		AV / Input / RDS
TEXT	Text		Text / Goto
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold

Originale	Sostituto
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originale	Sostituto