Mandis shop

Sanyo CXYE

Originale	Sostituto
[+]/Auto PC	Auto
Standby	Power
Menu	Menu
Shutter	Source
Lens Shift	Shift + Power
ADJ/Image ADJ.	Eco / Aspect
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Select	Enter
Zoom +	Vol + / Page +
Focus +	+ / Play
Input 1	Shift + Comp / Video
Zoom -	Vol - / Page -
Focus -	- / Stop
Input 2	Shift + Mode

Originale	Sostituto
[>I<]/Freeze	Freeze / Timer
Digital Zoom	Blank / Mute
Input 3	Volt / Focus
P.Timer	Shift + Timer Freeze / Shift + Freeze / Timer
Keystone	Shift + ▲ / Shift + Up
Input 4	Mode
Screen	Shift + Source / Shift + Source
SEL/Image SEL	Comp / Video
[i]/Info	Help / Info
Filter	Shift + Menu / Shift + Menu

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sanyo/1065411-60784-telecomando-di-sostituzione-per-Sanyo-CXYE-6450953286.html