Mandis shop

Panasonic N2QAYA000067

Originale		Sostituto	
POWER ON	Power On	Power	
STANDBY	Standby	Shift + Power	Shift + Power
AUTO SETUP	Auto	Auto	
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▲	Shift + Up
MENU	Menu	Menu	
RETURN	Return	Shift + Auto	Shift + Auto
DEFAULT	Default	Shift + Stop —	Shift + - / Stop
FUNCTION	Function	Aspect Eco	Eco / Aspect
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
VOL- ◄	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
VOL- ◄	Left	◄	Left
► VOL+	Right	►	Right
► VOL+	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
ENTER	Enter	Enter	Enter
COMPUTER 1	Computer1	Video Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer2	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer

Originale		Sostituto	
HDMI	HDMI	Shift + Menu	Shift + Menu
MEMORY VIEWER	Memory Viewer	Mode	Mode
Miracast	Miracast	Shift + Mode	Shift + Mode
Panasonic APP	Panasonic APP	Invert 3D	3D / Invert
ID SET	ID Set	Focus Volt	Volt / Focus
ID ALL	ID All	Info Help	Help / Info
VIDEO/ S-VIDEO	Video/S-Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
PAGE UP 1	Page Up/1	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
D.ZOOM+ 2	D.Zoom+/2	Play +	+ / Play
FREEZE 3	Freeze/3	Timer Freeze	Freeze / Timer
PAGE DOWN 4	Page Down/4	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
D.ZOOM- 5	D.Zoom-/5	Stop —	- / Stop
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
AV MUTE	AV Mute	Source	Source

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1065418-66143-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYA000067.html