| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | STANDBY/ON | | Power |
| OPEN/CLOSE | OPEN/CLOSE | SURROUND | Eject / Surround |
| SETUP | SETUP | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MUTE | MUTE | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| REPEAT | REPEAT | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| SHUFFLE | SHUFFLE | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| SLEEP | SLEEP | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DISPLAY | DISPLAY | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TOP MENU/RETURN | TOP | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU/PBC | MENU/PBC | HOME MENU | Menu / Home |
| SUBTITLE | SUBTITLE | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AUDIO | AUDIO | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ZOOM | ZOOM | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ANGLE | ANGLE | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| ENTER | ENTER | OK | OK |
| SLOW/PROG | I> SLOW/PROG | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| | PLAY | SLOW | Play / Slow |
| | PAUSE | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | STOP | HOLD | Stop / Hold |
| PRESET | I<< PRESET | PRESET- | I<< / Preset- |
| PRESET | >>I PRESET | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| TUNING | << TUNNING | TUNE- | << / Tune- |
| TUNING | >> TUNNING | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TIMER | TIMER | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| SOURCE | SOURCE | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CM SKIP | CM SKIP | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| STEP | STEP | SHIFT + STEP - FREEZE | Shift + Pause / Step / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| SEARCH | SEARCH | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SURROUND | SURROUND | SHIFT + SURROUND | Shift + Eject / Surround |
| CLEAR | CLEAR | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| EDIT | EDIT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SELECT | SELECT | SHIFT + OK | Shift + OK |
| EQ | EQ | SHIFT + EQ SUBTITLE | Shift + Subtitle / EQ |
| RECORD | RECORD | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| REC MODE | REC MODE | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| CHAN − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| CHANNEL + | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| − | VOL- | VOL − | Vol- |
| + | VOL+ | + VOL | Vol+ |