Mandis shop

Acer MCJK211007

Originale	Sostituto
Power	Power
Blue/3D	Blue / Prime Video / Random
Yellow/Source	Yellow / YouTube / Repeat
Setup/Media	Setup / OPT /
Green/Mode	Green / APP / Repeat
Hide	TV/Radio /
Zoom	Zoom / Size
Ratio	Picture / Format
Freeze	Pause / Step / Freeze
Keystone Up	CH+ / Page+
Up	Up
Right	Right
Left	Left
Menu	Menu / Home
Down	Down
Keystone Down	CH- / Page-
1/<<I<	1

Originale	Sostituto
2/Stop/Back	2
3/Play/Pause/Ente	3
PgUp/>>/>I	>>I / Preset+
4/VGA	4
5/Component	5
6/Video	6
PgDn/S-Video	I<< / Preset-
7/SD/USB A	7
8/HDMI/MHL	8
9/LAN/WiFi	9
0/USB B	0

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Acer/1065573-66087-telecomando-di-sostituzione-per-Acer-MC.JK211.007.html