Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Tuner	Shift + 6
CD	Shift + 3
VCR	Shift + 4
TV	Shift + 1
Tape Monitor	Shift + 5
Disc	OK
Direct Tuning	Smart / List
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9

Originale	Sostituto
0 Tuner	0
≥10 / -/-- Tuner	Guide / EPG / -/--
Muting	Mute / Dimmer
Volume -	Vol-
Volume +	Vol+

Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Tuner	Shift + 6
CD	Shift + 3
VCR	Shift + 4
TV	Shift + 1
Tape Monitor	Shift + 5
Disc	OK
Direct Tuning	Smart / List
1 CD	1
2 CD	2
3 CD	3
4 CD	4
5 CD	5
6 CD	6
7 CD	7
8 CD	8
9 CD	9

Originale	Sostituto
0 CD	0
≥10 / -/-- CD	Guide / EPG / -/--
I<</<< CD	<< / Tune-
>>/>>I CD	>>I / Preset+
Stop CD	Stop / Hold
Play CD	Play / Slow
Muting	Mute / Dimmer
Volume -	Vol-
Volume +	Vol+