Originale	Sostituto
Receiver Power	Power
Input Select-	CH- / Page-
Input Select+	CH+ / Page+
TV Control Input	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
TV Control Power	SHIFT + Power — Shift + Power
BD	2
TV	1
DVR	5
TV Control CH+	SHIFT + CH+ — Shift + CH+ /
CD	3
CD-R	9
TUNER	6
TV Control CH-	SHIFT + CH- — Shift + CH- /
VIDEO	4
AUX	7
TV Control Vol+	SHIFT + VOL+ — Shift + Vol+
iPod USB	8

Originale	Sostituto
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
Signal Sel	FORMAT PICTURE — Picture / Format
TV Control Vol-	SHIFT + VOL- — Shift + Vol-
Auto / Direct	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Stereo / ALC	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Standard	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Adv Surr	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Master	VOL+ — Vol+
Up	Up
Left	Left
Enter	OK — OK
Right	Right
Down	Down
Master Volume-	VOL- — Vol-
Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Return	RETURN BACK — Back / Return

Originale		Sostituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BASS	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-
BASS +	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+
TRE	Tre-	TUNE-	<< / Tune-
TRE +	Tre+	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	S.Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title
EQ 5	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
SLEEP CH+	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SB CH 7	SB CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PHASE 8	Phase	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ 9	CH Level+	SHIFT + ▲	Shift + Up
MIDNIGHT CH−	Midnight	GOTO TEXT	Text / Goto
SPEAKERS 0	Speakers	SURROUND ⏏	Eject / Surround
− ENTER	CH Level-	SHIFT + ▼	Shift + Down

Originale		Sostituto	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER EDIT TOOLS	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol+
TUNE	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
TUNE	Tune+		Up
PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Preset+		Right
TUNE	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE	Tune-		Down
–	Master Volume	VOL –	Vol-
SETUP iPod CTRL PTY SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RETURN BAND	Band	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale		Sostituto	
HDD 1	1	TV 1	1
DVD 2	2	DVD 2	2
VCR 3	3	CD-STB 3	3
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	4	VIDEO 4	4
EQ 5	5	TAPE 5	5
CH SELECT 6	6	TUNER 6	6
SB CH 7	7	AUX-HDD 7	7
PHASE 8	8	USB 8	8
+ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SPEAKERS 0	0	HDMI-SAT 0	0

Originale		Sostituto	
iPod USB	iPod USB	USB 8	8
AUDIO PARAMETER	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol+
−	Master Volume	VOL −	Vol-
iPod CTRL	iPod CTRL	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
DTV/TV ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
− BASS	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
BASS +	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
− TRE	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
TRE +	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Receiver Power	Power
Input Select-	CH- / Page-
Input Select+	CH+ / Page+
TV Control Input	Shift + AV / Input / RDS
TV Control Power	Shift + Power
BD	2
TV	1
DVR	5
TV Control CH+	Shift + CH+ /
CD	3
CD-R	9
TUNER	6
TV Control CH-	Shift + CH- /
VIDEO	4
AUX	7
TV Control Vol+	Shift + Vol+
iPod USB	8

Originale	Sostituto
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Signal Sel	Picture / Format
TV Control Vol-	Shift + Vol-
Auto / Direct	Red / Netflix / Search
Stereo / ALC	Green / APP / Repeat
Standard	Yellow / YouTube / Repeat
Adv Surr	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II
Master	Vol+
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Master Volume-	Vol-
Setup	Setup / OPT /
Return	Back / Return

Originale		Sostituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BASS	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-
BASS +	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+
TRE	Tre-	TUNE-	<< / Tune-
TRE +	Tre+	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	S.Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title
EQ 5	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
SLEEP CH+	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SB CH 7	SB CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PHASE 8	Phase	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ 9	CH Level+	SHIFT + ▲	Shift + Up
MIDNIGHT CH−	Midnight	GOTO TEXT	Text / Goto
SPEAKERS 0	Speakers	SURROUND ⏏	Eject / Surround
− ENTER	CH Level-	SHIFT + ▼	Shift + Down