Originale	Sostituto
Power	Power
SET	Fav / Marker / PC
Wide	Zoom / Size
Hi-Speed REW	Shift + << /
Counter Remain	Red / Netflix / Search
TV/Video	TV/Radio /
Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto
-/--	Guide / EPG / -/--
Prog+	CH+ / Page+
Prog-	CH- / Page-
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
FF	>> / Tune+
Index Search >>I	>>I / Preset+
I<< Index Search	I<< / Preset-
REW	<< / Tune-
Skip	Exit / Cancel / Clear
Wheel >	Shift + >>I / Preset+
Up	Up
< Wheel	Shift + I<< / Preset-
Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right		
Left	Left		
Menu	Menu / Home		
Execute	OK		
Input Select	AV / Input / RDS		
Audio Monitor	Audio / Lang I/II		
Timer Clear	Sleep / Timer		
TrackingAuto/Manu (VHS)	Smart / List		
Tracking ▼	Shift + CH- /		
Display	Display / Media		
Tracking ▲	Shift + CH+ /		
Counter Reset	Green / APP / Repeat		
Rec	Rec / Rec Mode		
Tape Speed SP/LP (VHS)	Setup / OPT /		
Showview	Picture / Format		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
WIDE	Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/VIDEO	TV/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-

Originale		Sostituto	
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	▢	LIST SMART	Smart / List