Mandis shop

Thomson AM1280

Originale		Sostituto	
ON/ECO	On/Eco	TITLE SOUND	Sound / Title
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
X-BASS	X-Bass	SURROUND	Eject / Surround
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol-
CD	CD	CD · STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE • CD	Tune CD >>I	TUNE+	>> / Tune+
BAND • APP	Band · APP	LIST SMART	Smart / List
PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
TUNE • CD	I<< Tune CD	TUNE-	<< / Tune-
REPEAT1 • ALL	Repeat1 · ALL	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLOCK • TIMER	Clock·Timer	HOME MENU	Menu / Home
PROG • SET • CLEAR	Prog·Set·Clear	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Originale		Sostituto	
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Play/Pause	STEP • FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ST • MO	ST · Mo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Stop	HOLD	Stop / Hold
TIMER ON • OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	◊	RETURN BACK	Back / Return
	Rec/Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INTRO	Intro	ANGLE INFO	Info / Angle

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1065689-10812-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-AM1280-35585950.html