Originale		Sostituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ON SCREEN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ON/OFF	On/Off		Power

Originale		Sostituto	
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Enter	OK	OK
SLOW	◁ Slow	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LOW	Slow I >	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
STEP	◁ I Step	CH PAGE	CH- / Page-
TEP	Step II >	CH PAGE	CH+ / Page+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Dimmer	Mute / Dimmer		