Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
[ ]	Display / Media
Memory Stick	Smart / List
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i+] [?]	Info / Angle
0	0
Recall / -/--	Back / Return

Originale	Sostituto
Recall / -/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Rec / →←	Rec / Rec Mode
[|]	Guide / EPG / -/--
Timer / Hold	Stop / Hold
Text	Text / Goto
[X]	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red / Audio	Red / Netflix / Search
Red / Audio	Audio / Lang I/II
Blue / Format	Picture / Format
Blue / Format	Blue / Prime Video / Random
Green /	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
	Vol +		Vol +
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu / Home
	Prog-		CH- / Page-

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall / -/--	Guide / EPG / -/--
Recall / -/--	Back / Return
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow

Originale	Sostituto
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Prog+	CH+ / Page+
Prog-	CH- / Page-