Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Back	Back / Return
3	3	Down	Down
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Info	Info / Angle
7	7	P+	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Option	Setup / OPT /
Smart Tv	Smart / List	P-	CH- / Page-
0	0	TV	TV/ Radio /
Guide	Guide / EPG / -/--	Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home	Text	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS	Subtitle	Subtitle / EQ
Up	Up	List	Shift + Smart / List

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
PRE-CH	Fav / Marker / PC		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		