Mandis shop

Techwood RC1102

Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Media	Display / Media
AV	AV / Input / RDS
Freeze	Shift + Pause / Step /
Exit	Exit / Cancel / Clear
Guide	Guide / EPG / -/--
Text	Text / Goto
Subt.	Subtitle / EQ
Format	Picture / Format
Mode	Setup / OPT /
Up	Up
Lang.	Audio / Lang I/II
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu / Back	Menu / Home

Originale	Sostituto
Down	Down
Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
PR+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
Red / List / Page+	Red / Netflix / Search
Red / List / Page+	Shift + CH+ /
Red / List / Page+	Smart / List
Green / Page-	Green / APP / Repeat
Green / Page-	Shift + CH- /
Yellow / Sound	Sound / Title
Yellow / Sound	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3

Originale		Sostituto	
JKL 4	4	VIDEO 4	4
MNO 5	5	TAPE 5	5
PQR 6	6	TUNER 6	6
STU 7	7	AUX - HDD 7	7
VWX 8	8	USB 8	8
YZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV.	Fav.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
P◂P	P<P	RETURN BACK	Back / Return
◂◂	<<	TUNE- ◂◂	<< / Tune-
▸▸	>>	TUNE+ ▸▸	>> / Tune+
TIMERS	Timers	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LIB.	Lib.	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
▸	Play	SLOW ▸	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto