Originale		Sostituto	
DVD	Power		Power
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
CH	CH+ Tv	SHIFT +	Shift + CH+ /
VOLUME	Volume+ Tv	VOL	Vol+
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
AV	AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
CH	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
VOLUME	Volume- Tv	VOL	Vol-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7

Originale		Sostituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ShowView	ShowView	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MANUAL SKIP	Manual Skip	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	Play	SLOW	Play / Slow
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator/Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
SUB MENU S	Sub Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PROG/CHECK	Prog/Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STATUS	Status	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TIME SLIP	Time Slip	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
EXT LINK	EXT Link	LIST SMART	Smart / List
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO A	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CREATE CHAPTER B	Create Chapter	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ERASE C	Erase	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto	
F Rec	F Rec	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	HDD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
	DVD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	SD/PC	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	B1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	II>/Frame	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Position	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
	Input Select 2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4