Originale	Sostituto
Power	Power
Menu	Menu / Home
Picture	Picture / Format
TV Input	TV/Radio /
AV Input	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Option	Setup / OPT /
Back/Return	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right

Originale	Sostituto
OK	OK
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Home	Shift + Menu /
Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
List/Provider	Shift + Smart / List
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originale		Sostituto	
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
? eHELP	?/eHelp	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MY APP	My App	LIST SMART	Smart / List
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originale	Sostituto