Originale	Sostituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Angle	Info / Angle
Video Adjust	Smart / List
Setup	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
Display	Display / Media
Top Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Return	Back / Return
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
I<<	I<< / Preset-
Down	Down

Originale	Sostituto
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<II Step/Slow	CH- / Page-
Step/Slow II>	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
Clear	Exit / Cancel / Clear
4	4
5	5
6	6
+10	Guide / EPG / -/--
7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LAST MEMORY	Last Memory	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CONDITION MEMORY	Condition Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originale	Sostituto