Mandis shop

RB-DTA100

Originale		Sostituto	
⏻/ON	Standby/On		Power
SNOOZE/ALARM	Snooze/Alarm	LIST SMART	Smart / List
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CLOCK	Clock	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PRESET	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
PRESET	Preset Down	PRESET-	I<< / Preset-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
VOL UP	Vol Up	VOL +	Vol+
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNING ▼DOWN	I<</Left/Tuning Down		Left
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
TUNING UP▲	Up/Tuning Up/>>I		Right
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originale		Sostituto	
VOL DOWN	Vol Down	VOL −	Vol-
BASS XPANDER	Bass Xpander	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sanyo/1066258-91053-telecomando-di-sostituzione-per-Sanyo-RB-DTA100.html