Mandis shop

RB-DTA100

Originale		Sostituto
⏻/ON	Standby/On	Power
SNOOZE/ALARM	Snooze/Alarm	LIST SMART — Smart / List
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
CLOCK	Clock	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
PRESET	Preset Up	PRESET+ — >>I / Preset+
FUNCTION	Function	HOME MENU — Menu / Home
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
PRESET	Preset Down	PRESET- — I<< / Preset-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program
VOL UP	Vol Up	VOL + — Vol+
PLAY/PAUSE	Play	SLOW — Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
TUNING DOWN	I<</Left/Tuning Down	Left
STOP	Stop	HOLD — Stop / Hold
TUNING UP	Up/Tuning Up/>>I	Right
MODE	Mode	FORMAT PICTURE — Picture / Format

Originale		Sostituto
VOL DOWN	Vol Down	VOL − — Vol-
BASS XPANDER	Bass Xpander	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sanyo/1066258-91053-telecomando-di-sostituzione-per-Sanyo-RB-DTA100.html