| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| Lang | Audio / Lang I/II |
| [ =] . . | Subtitle / EQ |
| ☼1 | Picture / Format |
| Text | Text / Goto |
| Google Play | Shift + Green / APP / |
| Source | AV / Input / RDS |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| i | Info / Angle |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down |
| ← | Back / Return |
| V+ | Vol + |
| P+ | CH+ / Page+ |
| V- | Vol - |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |

| Originale | | Sostituto | | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| [G] | | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Home | SHIFT + | HOME MENU Shift + Menu / | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + | NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | YouTube | SHIFT + | YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / | | |
| prime video | prime video | SHIFT + | Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |