Mandis shop

SARITA

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Pic	Pic	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Input	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
ESC	Esc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originale		Sostituto	
	Down		Down
VOL+	Vol+	VOL	Vol+
Turn	Turn	LIST SMART	Smart / List
VOL-	Vol-	VOL	Vol-
Repeat	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

https://tutti-i-telecomandi.it/it/UNKNOWN/1066369-96362-telecomando-di-sostituzione-per-UNKNOWN-REMCON1979.html