Mandis shop

Sony RMT-845

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
TC Reset	Exit / Cancel / Clear	Display	Display / Media
Data Code	Smart / List	Down	Down
Start/Stop	Power		
I◄ Scan/Slow	<< / Tune-		
Scan/Slow I►	>> / Tune+		
T	CH+ / Page+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
W	CH- / Page-		
Stop	Stop / Hold		
Up	Up		
Mode	Picture / Format		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		

https://tutti-i-telecomando.it/it/Sony/10617-963+telecomando-sostituzione-per-Sony-RMT-845+1853403.htm