Originale	Sostituto
Power	Power
Timer	Sleep / Timer
Sub TV	TV/Radio /
Preview	Smart / List
Snap	Display / Media
Shut Down	Setup / OPT /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
↑	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto
←	Left
Mute	Mute / Dimmer
Stereo	Audio / Lang I/II
Source	AV / Input / RDS
Zoom	Zoom / Size
Min	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Left	Shift + Left
Right	Right
Enter	OK
Timeshift	Picture / Format
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow

Originale		Sostituto	
II/▶	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
FUN1	Fun1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FUN2	Fun2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FUN3	Fun3	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FUN4	Fun4	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto