Mandis shop

Toshiba CT-8534

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Vol+		Vol+
	Vol-		Vol-
	Home		Menu / Home
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-
GUIDE	Guide		Guide / EPG / -/--
	Source		AV / Input / RDS
BACK	Back		Back / Return
EXIT	Exit		Exit / Cancel / Clear
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold

Originale		Sostituto	
	Smart Colours		Display / Media
123 #	123#		1
Rakuten TV	Rakuten Tv		TV/Radio /
NETFLIX	Netflix		Red / Netflix / Search
Play	FPlay		Fav / Marker / PC

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Toshiba/1066722-85813-telecomando-di-sostituzione-per-Toshiba-CT-8534-30099655.html