Mandis shop

# Samsung BP5900139A

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| AUTO | Auto | DVD 2 | 2 |
| OFF | Off | SHIFT + | Shift + Power |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| V.KEY-STONE + | V.Keystone+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| BLANK | Blank | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| V.KEY-STONE − | V.Keystone- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| STILL | Still | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| VIDEO | Video | VIDEO 4 | 4 |
| COMP | Comp | TV 1 | 1 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| HDMI | HDMI | HDMI-SAT 0 | 0 |
| S-VIDEO | S-Video | TAPE 5 | 5 |
| PC | PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| INSTALL | Install | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| P.SIZE | P.Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| P.MODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Samsung/1066751-3426-telecomando-di-sostituzione-per-Samsung-TM91-BP59-00139A.html