Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Energy Saving		Eject / Surround
	AV Mode		Picture / Format
	Input		AV / Input / RDS
	Tv/Rad		TV/Radio /
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
LIST	List	SMART	Smart / List
0	0	0	0
Q.VIEW	Q.View	SETUP	Setup / OPT /

Originale		Sostituto	
	Vol +		Vol +
FAV	FAV		Fav / Marker / PC
P	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
RATIO	Ratio		Zoom / Size
P	P-		CH- / Page-
MUTE	Mute		Mute / Dimmer
GUIDE	Guide		Guide / EPG / -/--
PORTAL	Portal		Display / Media
INFO	Info		Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SETTINGS	Settings		Menu / Home
	Back		Back / Return

Tools

Originale		Sostituto	Originale	Sostituto
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■ Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶ Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND Sound / Title		
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
AD	AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
ALARM	Alarm	TIMER SLEEP Sleep / Timer		