Mandis shop

# Panasonic N2QAYB000450

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power | Power |
| Lens | Guide / EPG / -/-- |
| Picture Mode | Picture / Format |
| Picture | Shift + Picture / Format |
| Picture | Zoom / Size |
| Memory Load | Fav / Marker / PC |
| Viera Link | Smart / List |
| Waveform | Display / Media |
| Freeze | Pause / Step / Freeze |
| Menu | Menu / Home |
| Default | Info / Angle |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Sub Menu/Option | Setup / OPT / Tools |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Back/Return | Back / Return |
| Input Select | AV / Input / RDS |
| Function | D.Menu / Top |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1066835-84419-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000450.html