Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Red/ M	Red / Netflix / Search
5	5	Green/ Sound	Sound / Title
6	6	Green/ Sound	Green / APP / Repeat
7	7	Yellow/ Vision	Yellow / YouTube / Repeat
8	8	Blue/ Menu	Blue / Prime Video / Random
9	9	Blue/ Menu	Menu / Home
0	0	Text	Text / Goto
i	Info / Angle	Size	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
ideal	Smart / List		
Back	Back / Return		
TV	TV/ Radio /		
TV	Shift + 1		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	i		Info / Angle
	Mute		Mute / Dimmer
	ideal		Smart / List
	Back		Back / Return
	TV		TV/Radio /
	TV		Shift + 1

Originale		Sostituto	
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Red/M		Red / Netflix / Search
	Green/Sound		Audio / Lang I/II
	Green/Sound		Green / APP / Repeat
	Yellow/Vision		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Menu		Blue / Prime Video / Random
	Blue/Menu		Menu / Home
	Text		Text / Goto
	Size		Zoom / Size
	Stop		Stop / Hold

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	Down	Down
4	4	Red/ M	Red / Netflix / Search
5	5	Green/ Sound	Green / APP / Repeat
6	6	Green/ Sound	Sound / Title
7	7	Yellow/ Vision	Yellow / YouTube / Repeat
8	8	Blue/ Menu	Blue / Prime Video / Random
9	9	Blue/ Menu	Menu / Home
0	0	Text	Text / Goto
i	Info / Angle	Size	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
ideal	Smart / List		
Back	Back / Return		
TV	TV/ Radio /		
TV	Shift + 1		