Mandis shop

RP-116

Originale	Sostituto
Power Standby	Shift + Power
Power On	Power
Off Timer	Sleep / Timer
Display	Display / Media
Wide	Zoom / Size
Up	Up
Menu / Enter	OK
Menu / Enter	Menu / Home
Left	Left
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer
Volume +	Vol+
Zoom +	CH+ / Page+
Volume -	Vol-
Zoom -	CH- / Page-

Originale	Sostituto
Side By Side	AV / Input / RDS
Single	Setup / OPT /
Picture In Picture	Picture / Format
Active Select	Smart / List
Input Video 1	5
Input DVD / HD 1	1
Input Video 2	6
Input DVD / HD 2	2
PC / RGB	Fav / Marker / PC
Input DVD / HD 3	3
Picture Memory	D.Menu / Top
Input DVD /	4

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Nec/1067106-96862-telecomando-di-sostituzione-per-Nec-RP-116.html