Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
PWR On/Off	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Menu Up	Up
H/V Play	Play / Slow	Info	Info / Angle
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Left	Left
East	Rec / Rec Mode	OK Enter	OK
Lang./Rewind	<< / Tune-	Menu Right	Right
LNB F.Forward	>> / Tune+	Exit	Exit / Cancel / Clear
West	I<< / Preset-	Menu Down	Down
Dev	>>I / Preset+	Volume+	Vol +
Lang./Rewind	Sound / Title	TV/SAT	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
Sleep Timer	Sleep / Timer	CH/Page-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /	1. ?	1
Opt?	Setup / OPT /	2abc	2
Text	Text / Goto	3def	3

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
4ghi	4	TV/ SAT	Shift + 0
5j kl	5	App	Shift + Green / APP /
6mno	6		
7pqr m	7		
8t uv	8		
9wxyz	9		
Gui de Pi l ote	Gui de / EPG / -/--		
0/ 10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yel l ow	Yel l ow / YouTube / Repeat		
Bl ue	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		
Freeze	Shift + Pause / Step /		
TV	Shift + 1		
Vi deo	Shift + 4		
Epg	Shift + Gui de / EPG / -/--		