Mandis shop

Panasonic MXCZ

Originale		Sostituto	
AUTO SET	AUTO SET	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ON/STAND-BY	On/Standby		Power
1	COMPUTER 1	TV 1	1
2	COMPUTER 2	DVD 2	2
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
VIDEO	VIDEO	VIDEO 4	4
S-VIDEO	S-VIDEO	TAPE 5	5
COMPONENT	COMPONENT	CD - STB 3	3
▲	▲		Up
<	<		Left
SELECT	Select	OK	OK
>	>		Right
▼	▼		Down
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
SCREEN	SCREEN	SIZE ZOOM	Zoom / Size
KEYSTONE	KEYSTONE	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO.	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle

Originale		Sostituto	
FREEZE	FREEZE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
AV MUTE	AV MUTE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P-TIMER	P-TIMER	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LAMP	LAMP	LIST SMART	Smart / List
D.ZOOM +	D.ZOOM +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	VOL +	VOL +	Vol+
IMAGE	IMAGE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
D.ZOOM -	D.ZOOM -	CH PAGE -	CH- / Page-
VOLUME -	VOL -	VOL -	Vol-
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1067191-24286-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-MXCZ-6451048738.html